**Návod k použití dvoučidlového maximo-minimálního teploměru s vlhkoměrem a bezdrátovým čidlem MEDICTON WIRELESS**

Uvedení do provozu

1. Vložte baterie do externího senzoru
2. Vložte baterie do hlavního modulu (bliká ikona vyhledávání senzoru do chvíle nalezení)

Poznámka:

Pokud se nezobrazí teplota externího senzoru na teploměru, vložte baterie do hlavního modulu a stiskněte tlačítko TX na externím senzoru, poté dojde ke spojení teploměru.

Nastavení

Stiskněte [SET] po dobu 3 sekund pro nastavení roku, a poté stiskněte (UP) [DOWN] pro volbu roku. Poté lze nastavit měsíc, den, jazyk (angličtina, italština, němčina, francouzština, španělština, dánština), pro čas - časové pásmo, režim hodin (12 nebo 24), minuty.
Rychlým stisknutím tlačítka [UP] lze zobrazit maximální hodnoty vlhkosti a teploty i u externího senzoru. Stiskněte znovu a zobrazí se naměřené minimální hodnoty teploty a vlhkosti přijímače i čidla.
Stiskněte [DOWN] jednou rychle, pro volbu jednotky teploty mezi stupni Celsia a Fahreinheity. Stiskněte po dobu 3 sekund, poté stiskněte tlačítko [UP] pro zapnutí nebo vypnutí funkce alarmu pro externí sensor. Dále stiskněte tlačítko [SET] pro nastavení alarmu pro vysokou a nízkou teplotu (MIN/MAX).
Stiskněte [ALARM] jednou pro zobrazení času budíku, stiskněte po dobu 3 sekund, poté stiskněte tlačítko [UP] [DOWN] k nastavení času budíku, poté stiskněte tlačítko [SET] znovu k nastavení minut u budíku.
Jedním stisknutím [CHANNEL] lze rychle přepínat kanál příjmu dat z externího čidla z jednoho kanálu na kanál tři.

Specifikace

- Vnitřní čidlo teplota: -10° C - 50° C (+14 až 122°F)
- Vnitřní čidlo vlhkost: 10% až 99%.
- Externí čidlo teplota: -20° C - 60 °C (-4 až 140 °F)
- Externí čidlo vlhkost: 10% až 99%.
- Doba vzorkování: 30 sekund
- Přesnost: ± 1 ° C Napájení: 1.5V AAA * 4ks
- Rozlišení měřené a min/max teploty: 0,1°C
- Rozměry: 110x100x20mm
- Velikost čísel na displeji: 12mm

Funkce

- Budík (alarm) a 12/24 hodinový displej
- Kalendář (měsíc, den, týden)
- Zvolte stupně C nebo F na displeji (°C, °F)
- LCD duální displej zobrazuje hodnoty teploty a vlhkosti (vnitřní i venkovní teplota a vlhkost).
- RF venkovní teplota a vlhkost: Lze připojit až 3 různá externí čidla ve stejný čas
- Teplota / vlhkost maximální a minimální funkce paměti
- Indikátor - upozornění nízkého stavu baterie
- MIN/MAX - Vysoká a nízká teplota vnějšího čidla se opakuje každých 60 sekund

Tlačítka přijímače

[SET] Stiskněte pro nastavení roku, měsíce, dnu, jazyka, časového pásma, režimu hodin, hodiny, minuty [UP] Stisknutím zobrazíte maximální minimální teplotu, vlhkost přijímače a čidla

[DOWN] přepnutí jednotek teploty mezi stupni Celsia a Fahrenheita, nastaví hodnotu teplotního bodu alarmu a nebo vypne funkci alarmu externího senzoru

[ALARM] Stiskněte pro nastavení budíku

[CHANNEL] Stiskem přepněte senzor dálkového ovladače z kanálu jedna až tři.

Tlačítka pro externí senzor

[C/F] Stiskem měníte jednotku teploty --- můžete přepínat mezi stupni Celsia a Fahrenheita

[TX] Stiskněte k testování signál ex. čidla

[1/2/3] Přepnutí kanálu jedna na kanál tři

**Bezpečnostní předpisy**

Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které vyplývají z těchto upozornění Neodpovídáme za věcné škody a úrazy osob, které byly způsobeny neodborným zacházením s přístrojem nebo nedodržením následujících bezpečnostních předpisů. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku.

- Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) je zakázáno teploměr upravovat a/nebo pozměňovat (provádět změny v jeho vnitřním zapojení).
- Nevystavujte tento přístroj přímému působení slunečního záření, vysokým nebo příliš nízkým teplotám, neponořujte jej do vody nebo do jiných kapalin. Neztěžujte výrobek silnými vibracemi a nevystavujte jej otřesům či nárazům.
- Měřicí přístroje, jejich příslušenství a baterie nejsou dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí.
- Pokud si nebudete jisti správným použitím přístroje a v tomto návodu k obsluze nenaleznete příslušné informace, požádejte o radu zkušeného odborníka našeho technického oddělení.
- Teploměr nemá žádou speciální ochranu vůči pádům, zkuste se vyvarovat mechanickým nárazům.
- Při likvidaci nakládejte se zařízením jako s elektroodpadem. Nevyzahujte jej do komunálního opadu, ale pouze na místa určená k likvidaci elekroopadu.

**Manipulace s bateriemi**

Nenechávejte baterie volně ležet. Hrozí nebezpečí jejich spolknutí dětmi či domácími zvířaty. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Mohla by vytéci a způsobit poškození přístroje. Baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně a, nejsou---li k tomu výslovně určeny výrobcem, ani dobíjeny. Ve všech těchto případech hrozí nebezpečí výbuchu.

Vybité baterie jsou specifickým druhem nebezpečného odpadu a musí s nimi být zacházeno tak, aby následky jejich používání a likvidace nedocházelo k poškozování životního prostředí.

K účelům likvidace baterií slouží speciální sběrné nádoby v určených místech.

Šetřete a chraňte životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně správným používáním tohoto výrobku a jeho příslušenství!

Datum vydání tohoto návodu: 10. 1. 2015

Revize číslo: 3

Datum revize: 29.6.2023

**Distribuce, servis a kalibrace teploměrů**

**Medicton Group s.r.o.**

Na Babě 1526/35, 160 00 Praha 6

Tel: +420 233 338 538, Fax: +420 233 310 390

Email: obchod@medicton.com, servis@medicton.com

Včetně kalibrace vnějšího čidla --- splňuje požadavky pokynu DIS---15 SÚKL pro uchovávání léčiv. Pro splnění legislativních požadavků nechávejte teploměr kalibrovat vždy po 2 letech v laboratořích AMS.