Digitální teploměr a vlhkoměr
DTH-124

Uživatelský manuál

Funkce

1. Teplota, vlhkost a maximální minimální hodnota se zobrazuje současně.
2. Lze přepínat mezi jednotkami teploty - Fahrenheita a Celsia.
3. Lze nastavit automatické obnovení maximální a minimální hodnoty každých 24 hodin.

Specifikace

1. Rozsah měření teploty: -10~50 ℃ (14~122 ℉)
2. Rozsah měření vlhkosti: 10%~99%
3. Dělení stupnice teploty: 0,1℃ (0,1℉); Dělení stupnice vlhkosti: 1 %
4. Přesnost teploty: ±1 ℃ (±2℉); Přesnost vlhkosti: ±5 %
5. Perioda měření po: 10 s
6. Napájení: 3V knoflíková baterie CR2032
7. Velikost: 76*63*14,3 mm
8. Čistá hmotnost: 47,5 g

Použití

1. **ºF/ºC** tlačítko
   Přepnutí jednotek Fahrenheita a Celsia.
2. **ALL TIME/ 24 HRs** tlačítko **(PO CELOU DOBU/24 HODIN)**
   Stisknutím tlačítka zapněte nebo vypněte 24hodinovou funkci automatického resetování maximální minimální hodnoty. Podržte toto tlačítko po dobu 3 sekund pro vymazání maximální a minimální hodnoty záznamu.

Ostatní

1. Úroveň relativní vlhkosti: (nezávisí na teplotě)
   DRY (SUCHÝ): méně než 30 %
   OK (KOMFORT): 30%~60%
   WET (MOKRÝ): vyšší než 60 %

Upozornění

1. Udržujte obrazovku čistou, chraňte ji před prachem, oleji atd.
2. Produkt není odolný proti pádům.
3. Produkt není vodotěsný, chraňte jej před vodou.
4. Když displej ztmavne, vyměňte baterii.
5. LCD obrazovka je dotyková, k dotyku tlačítek použijte bříška prstů, ne nehty.

Odstraňování problémů

Když tlačítka nefungují, vyčistěte LCD obrazovku čistou utěrkou navlhčenou alkoholem. Poté restartujte teploměr.

Informace o výrobci

Výrobce: Shenzhen Tongli Xing Technology Co.,Ltd.
Adresa: 6/F NO.3 Building, Hongdu Industrial Park, Xixiang, Baoan Shenzhen Čína
Tel: 86-755-2908632; Fax: 86-755-27602603