

Uživatelská příručka Elitech RC-5 USB teplotního záznamníku dat



Obsah [[skrýt](#)]

1 RC-5

- 1.1 Rychlý průvodce
- 1.2 Instalace baterie
- 1.3 Instalace softwaru
- 1.4 Start/Stop Logger
- 1.5 Konfigurace softwaru
- 1.6 Odstraňování problémů
- 1.7 Technické specifikace
- 1.8 Důležité!
- 1.9 Stahování souborů
- 1.10 Reference
- 1.11 Informace o servisu

RC-5

Rychlý návod

Nainstalujte baterii

1. K uvolnění krytu baterie použijte vhodný nástroj (např. minci).



2. Nainstalujte baterii stranou „+“ nahoru a držte ji pod kovovým konektorem.



3. Nasadte kryt zpět a utáhněte jej








Poznámka: Nevýjímejte baterii, když je záznamník v provozu. V případě potřeby jej vypněte.

1

Nainstalujte software

1. Prosím navštivte www.elitechus.com/download/software nebo www.elitechonline.co.uk/software ke stažení.
 2. Dvojitým kliknutím otevřete soubor zip. Nainstalujte jej podle pokynů.
 3. Po dokončení instalace bude software ElitechLog připraven k použití.
- V případě potřeby vypněte bránu firewall nebo zavřete antivirový software.

Start/Stop Logger

1. Připojte záznamník k počítači pro synchronizaci času záznamníku nebo konfiguraci parametrů podle potřeby.
2. stiskněte a podržte  pro spuštění loggeru dokud se neukáže . Logger zahájí protokolování.
3. Stiskněte a uvolněte  pro přepínání mezi zobrazovacími rozhraními.
4. stiskněte a podržte  k zastavení záznamníku, dokud se neukáže . Logger zastaví protokolování.

Upozorňujeme, že všechna zaznamenaná data nelze z bezpečnostních důvodů změnit.

2

Konfigurace softwaru

1. Stažení dat: Software ElitechLog automaticky přistoupí k záznamníku a stáhne zaznamenaná data do místního počítače, pokud zjistí, že je záznamník připojen. Pokud ne, stáhněte si data ručně kliknutím na „Stáhnout data“.
2. Filtrování dat: Kliknutím na „Filtrovat data“ na kartě Graf vyberte a zobrazte požadované časové rozmezí dat.
3. Export dat: Kliknutím na „Exportovat data“ uložíte soubory ve formátu Excel/PDF do místního počítače.
4. Možnosti konfigurace: Nastavte čas záznamníku, interval záznamu, zpoždění spuštění, horní/spodní limit, formát data/času, e-mail atd. (Zkontrolujte Uživatelskou příručku pro výchozí parametry)

Poznámka: Nová konfigurace inicializuje předchozí zaznamenaná data. Před použitím nových konfigurací se ujistěte, že máte zálohovaná všechna potřebná data.

Další pokročilé funkce naleznete v části „Nápověda“. Více informací o produktech je k dispozici na webových stránkách společnosti www.elitechlog.com.

3

Odstraňování problémů

Pokud...


Prosím...

bylo zaznamenáno pouze několik dat.

zkontrolujte, zda je nainstalována baterie; nebo
zkontrolujte, zda byla správně nainstalována.

záznamník se po spuštění nepřihlásí

zkontrolujte, zda je v konfiguraci softwaru povoleno
zpoždění startu.

záznamník nemůže zastavit záznam stisknutím
tlačítka .

zkontrolujte nastavení parametrů a zjistěte, zda
je povoleno přizpůsobení tlačítka (výchozí
konfigurace je zakázána.)

4

Technické specifikace

Možnosti nahrávání	Vícero využití
Teplotní rozsah	-30 °C až 70 °C
Přesnost teploty	±0,5(-20°C/+40°C);±1,0(jiný rozsah)
Rozlišení teploty	0,1 °C
Kapacita úložiště dat	32 000 měření
Životnost/baterie	Šest měsíců ¹ /CR2032 knoflíková baterie
Interval nahrávání	10s~24hodin nastavitelné
Režim spouštění	Knoflík
Režim zastavení	Tlačítko, software nebo stop, když je plný
Třída ochrany	IP67
Hmotnost	35 g

5

Certifikace	EN12830, CE, RoHS
Osvědčení o ověření	Tištěná kopie
Software	ElitechLog Win nebo Mac (nejnovější verze)
Generování zpráv	Zpráva ve formátu PDF/Word/Excel/Txt
Ochrana heslem	Volitelné na vyžádání
Rozhraní připojení	USB 2.0, typ A
Konfigurace alarmu	Nepovinné, 2 body
Přeprogramovatelné	S bezplatným softwarem Elitech Win nebo MAC
Rozměry	80 mm x 33 mm x 14 mm (DxŠxV)

1. V závislosti na optimálních podmínkách skladování (±15°C až +23°C/45% až 75% RH)

6



Důležité!

- Uchovávejte záznamník ve vnitřním prostředí.
- Nepoužívejte záznamník v korozivní kapalině nebo v prostředí s nadměrným teplem.
- Pokud používáte záznamník poprvé, doporučujeme připojit záznamník k počítači a synchronizovat čas.
- Likvidujte nebo zacházejte s loggerem správně podle místní legislativy.

Společnost Elitech Technology, Inc.

1551 McCarthy Blvd, Suite 112, Milpitas, CA 95035 USA

Tel: (+1)408-844-4070

Odbyt: sales@elitechus.com

Podpora: support@elitechus.com

Webová stránka: www.elitechus.com

Stažení softwaru: elitechus.com/download/software

Elitech (UK) Limited

2 Chandlers Mews, Londýn, E14 8LA UK

Tel: (+44)203-645-1002

Odbyt: sales@elitech.uk.com

Podpora: service@elitech.uk.com

Webová stránka: www.elitech.uk.com

Stažení softwaru: elitechonline.co.uk/software

Verze dokumentu: V1.0

Reference

- elitech.uk.com
- uk.com
- elitechus.com

Informace o servisu

Záruční a pozáruční servis zajišťuje společnost:

Medicton group s.r.o.

Jiráskova 609, 572 01 Polička

Tel: +420 233 338 538

Fax.: +420 233 310 390

e-mail: info@medicton.com

web: www.medicton.com



Servisní místa:

Praha:

Na Babě 1526/35, 160 00 Praha 6

Tel: +420 226 224 813

E-mail: servis@medicton.com